

Montageanleitung für Chrom-Kennzeichenhalter

Kennzeichenbox.de · Baumschulallee 31 · 53115 Bonn

Tel.: 0228 - 28 62 71-10

E-Mail: support@kennzeichenbox.de

Kennzeichenhalter öffnen

Lösen Sie zunächst die untere Leiste des Kennzeichenhalters. Das machen Sie am besten mit einem flachen und stabilen Gegenstand (z.B. Schlitzschraubenzieher).

Hebeln Sie die Steckverbindung vorsichtig zunächst in der Mitte auf. Danach lösen Sie von der Mitte ausgehend die äußeren Befestigungsknöpfe. Sobald alle Steckverbindungen gelöst sind, können Sie die Leiste aus der Halterung nehmen und den Rahmen an Ihrem Fahrzeug anbringen.

Befestigung am Fahrzeug

Bringen Sie den Kennzeichenhalter unter Verwendung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug an (Bild 1). Benutzen Sie hierzu am besten ein [4-teiliges Schraubenset](#) mit Unterlegscheiben (\varnothing 20mm).

Kennzeichen einsetzen

Biegen Sie das Kennzeichen leicht und stecken Sie es in die entsprechenden Haltevorrichtungen links und rechts ein (Bild 2).

Sobald das Kennzeichen korrekt eingesteckt ist, schieben Sie es nach oben, bis es in der oberen Haltevorrichtung einrastet (Bild 3).

Kennzeichenleiste einsetzen

Setzen Sie die untere Leiste erst ein, wenn das Kennzeichen richtig eingesteckt ist (Bild 4).

Stecken Sie dafür die Auskerbungen der Kennzeichenleiste am linken und rechten Rand korrekt ein. Danach drücken Sie die Kennzeichenleiste von außen nach innen fest, bis diese komplett eingerastet ist (Bild 5).

